




**pierre cardin**  
PARIS



**IONIC AIR SAÇ KURUTMA MAKİNESİ**  
**PC-K22001**



**pierre cardin**  
PARIS



İthalatçı Firma Bilgileri:  
Teknikta & Dağ Tic. Ltd. Şti.  
Adres: Küçükbakkalköy Mah. Kireçoğlu Cad. Ayşe Hatun Çarşısı Sk.  
No:19 Kat:1.0, 2. PK: 34775 Ataşehir / İstanbul  
Telefon: +90 216 600 20 00 | Fax: +90 216 576 38 78

**Kullanım Talimatları**

**Önemli:** Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kullanımı kılavuzunu okuyun ve her yerde bırakılmak üzere saklayın  
ÖZELLİKLER: 220-240V-50-60Hz, 2000-2200W

**SINIF**  
2 Hız ve 3 Isı Ayarı  
Bir adet kayar düğme  
Ve TOPLAM 1,8 m PVC yassı kablo

**Açıklama**

A. Yoğunlaştırıcı Dar Uçlu Başlık  
B. Hava çıkışı  
C. Kollanılabilir tutamak  
D. Kayar düğme

Aşağıdan yukarıya:  
Kapalı/Saçak rüzgar/İkili rüzgar/Sıcak rüzgar

**Yoğunlaştırıcı Başlık**

1.Hava akışını sağınızı şekillendirdiğiniz fırça veya tarağı doğru yöneltmek için yoğunlaştırıcı başlığı kullanın.  
2.Yoğunlaştırıcı başlığı takarak için cihazın üzerine yerleştirilmesini yeterlidir.  
3.Yoğunlaştırıcı başlığı çıkarmak için cihazdan çekin.

**Saç Kurutma Makinenizin Kullanımı**

1.İstenen üfleme gücünü ayarlayın:  
Konum III: Hızlı kurutma için yüksek hız, yüksek sıcaklık  
Konum II: Hızlı kurutma ve şekillendirme için düşük hız, orta sıcaklık  
Konum I: Kurutma için yüksek hız, soğuk rüzgar  
Konum 0: KAPALI

2.Saç kurutmak için yüksek sıcaklık ve güçlü rüzgar ayarını, şekillendirmek için düşük ayarı kullanın.  
3.Saç kurutma makinesi herhangi bir nedenle çalışmayı durdurursa, hemen kapatın ve cihaz soğumasına bırakın.  
4.Cihaz elektrik prizine takmadan önce açma/kapama düğmesinin KAPALI konumunda olduğundan daima emin olun.


**TEHLİKE-Elektrik Çarpması Riskini Azaltmak İçin**


1.Bu cihaz kullandıktan hemen sonra daima fişini çekin.  
2.Banyo yaparken kullanmayın.  
3.Ürünü kumete veya lavaboya düşebileceği ya da içine çekilebileceği bir yere koymayın veya böyle bir yerde saklamayın.  
4.Su veya başka bir sıvı içine koymayın veya düşürmeyin.  
5.Suya düşmüş bir cihaz sudan almayla çalışmayın. Cihazın fişini hemen çekin.

**Uyarı**


- Bu cihaz, güvensizlikten sorumlu bir kişi tarafından güzetim altında tutulmadıkça veya cihazın kullanım hakkındaki bilgilerden haberdar olmadıkça, fiskeleli, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmalıdır. Üzere tasarlanmamıştır.
- Çocukların cihazda oynamadıklarından emin olmak için güzetim altında tutulmaları gerekir.
- Daha fazla koruma için, banyo güç devresine, arıza kapak akımı sınırlıy ayarlanan bir akıllık akım rölesi takılması önerilir. Daha fazla ayrıntı için elektrik teknisyenimize danışın.
- Bu cihaz kömür, duş, lavaboya veya su içeren başka kapların yakınında tutulmamalıdır.
- Elektrik kablosu hasarlıysa, herhangi bir tehlikeyi önlemek için ürünü, tamir servisi veya benzeri bir servisteki yetkili bir kişi tarafından onarılmalı veya değiştirilmelidir.

**Ürünün Doğru Şekilde İnhai Edilmesi**


 Bu işaret, bu cihazın AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte atılması gerektirir. Çöplükten önce bertarafını çevre veya insan sağlığı için tehlikeli olan çöplükten ayrı olarak, imalatçı tarafından sürdürülebilir yeniden kullanım veya geri dönüşüm için uygun bir şekilde geri dönüştürülmesi için tasarlanmıştır. Bu işaret, cihaz çevresel açıdan güvenli bir şekilde geri dönüştürülmesi için elverişlidir.




**pierre cardin**  
PARIS



**IONIC AIR HAIR DRYER**  
**PC-K22001**



**pierre cardin**  
PARIS



İthalatçı Firma Bilgileri:  
Teknikta & Dağ Tic. Ltd. Şti.  
Adres: Küçükbakkalköy Mah. Kireçoğlu Cad. Ayşe Hatun Çarşısı Sk.  
No:19 Kat:1.0, 2. PK: 34775 Ataşehir / İstanbul  
Telefon: +90 216 600 20 00 | Fax: +90 216 576 38 78

**Instructions For Use**

**Important:** Please read before use and retain for future reference  
SPECIFICATION: 220-240V-50-60Hz, 2000-2200W

**CLASS II**  
2 Speeds and 3 heat Settings  
With one slide switch  
And TOPLAM 1,8 m PVC flat cord

**Description**

A. Concentrator  
B. Air outlet  
C. Foldable handle  
D. Slide switch

From bottom to top:  
Off /Cool wind / Warm wind / Hot wind

**Concentrator**

1. Use the concentrator to direct the airflow at the brush or comb you are styling your hair with.  
2. To attach the concentrator, put it onto the appliance.  
3. To remove the concentrator, pull it off the appliance.

**How To Use Your Hair Dryer**

1. Set the desired blowing strength:  
Position III: High speed, high temperature for quick drying  
Position II: Low speed, medium temperature for gentle drying and styling  
Position I: High speed, cool wind for drying  
Position 0: OFF

2. Use the high temperature and strong wind setting for drying hair, and use low setting for styling.  
3. Should the hair dryer stop working for any reason, turn it off at once and cool it down.  
4. Always ensure the switch is set to OFF position before plugging the unit in the power outlet.


**DANGER-to Reduce The Risk Of Electric Shock**

1. Always unplug this appliance immediately after use.  
2. Do not use while bathing.  
3. Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.  
4. Do not place or drop it into water or other liquid.  
5. Do not reach for an appliance that has fallen into water: Unplug the appliance immediately.

**Warning**

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- In order to enhance the protection, it is suggested that users install a residual current device (RCD) with a rated residual working current not exceeding 30mA in the bathroom power supply electrical circuit. For more details, consult your installer.
- Do not use this appliance near bathtubs, showers basins or other vessel containing water.
- In order to avoid risk, the appliance must be repaired or replaced by the manufacturer, maintenance department or the professional staff from the similar department if the power cord is damaged.

**Correct Disposal of This Product**

 This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, request the responsible to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.