

**pierre cardin**  
PARIS

**YÜKSEK HIZLI  
TIRAŞ MAKİNESİ**

**PC-A31001**



**pierre cardin**  
PARIS



İthalatçı Firma Bilgileri:  
Teknokta İç Dış Tic. Ltd. Şti.  
Adres: Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd. Ayşe Hatun Çeşme Sk.  
No:9 Kat: 1,0,1,2 PK: 34775 Ataşehir / İstanbul  
Telefon: +90 216 600 20 00 | Fax: +90 216 576 38 78

#### Notlar

- Ürünü kullanmadan önce lütfen kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun ve ileride kullanmak üzere uygun şekilde saklayın.
- 1.Yalnızca cihazla birlikte verilen şarj cihazını kullanınız.
  - 2.Şarj cihazı 230V gerilimi güvenli bir şekilde 2,4V'tan daha düşük bir gerilime dönüştürebilir.
  - 3.Şarj cihazının içerisinde bulunan dönüştürücünün bağlantısı kesilmemeli ve şarj cihazının fişi başka bir fişle değiştirilmemelidir; aksi takdirde, ciddi riskler ortaya çıkabilir.
  - 4.Şarj cihazı hasar görmüşse, tehlikeli bir durumun meydana gelmesini önlemek için, orijinal tipte yeni bir şarj cihazı ile değiştirilmelidir.
  - 5.Ürünün şarj ve saklama sıcaklığı 5 °C ile 35 °C arasında olmalıdır.
  - 6.Şarj cihazını neme maruz bırakmadığınızdan emin olun (Şekil 1).
  - 7.Tıraş makinesini yıkamadan önce, şarj cihazının fişini çekin (Şekil 2).
  - 8.Cihazın su geçirmezlik derecesi IPX7 olup, sadece tıraş makinesi başlığı yıkanabilir; cihaz gövdesi suya batırılmamalıdır.



- 9.Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkları veya cihazın kullanımını hakkında bilgilendirilmedikleri sürece, fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya deneyimsiz kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılamaz.
- 10.Ürünü çocuklardan uzak tuttuğunuzdan emin olun.
- 11.Tıraş makinesi şarj olurken, göstergesi ışığı kapalı olacaktır. Şarj etmek için, düğmeye tekrar basarak, cihazı kapalı duruma getirin.
- 12.Tıraş makinesi başlığını korumak için, seyahat ederken, koruyucu kapağı tıraş makinesinin üzerine taktığınızdan emin olun.
- 13.Düğmeye bastıktan sonra tıraş makinesi çalışmazsa, lütfen tıraş makinesi içindeki sakal kalıntılarını temizleyin.

#### Şarj Etme

Şarj etmeden önce, ürünün kapalı olduğundan emin olun. Şarj işlemi yaklaşık 5 saat sürer. Ürünün 24 saatten daha uzun süre şarjda takılı bırakılması önerilmez. (Not: Ürün tamamen şarj olduğunda göstergesi ışığı değişmeyecek veya kapanmayacaktır).

- 1.Ürünün şarj cihazını tıraş makinesine takın (Şekil 3).
- 2.Şarj cihazını prize takın.
- 3.Şarj göstergesi ışığı yanar (Şekil 4).
- 4.Tam şarj olduktan sonra, şarj cihazının fişini çekin ve şarj cihazının kablusunu tıraş makinesinden çıkarın.



#### Ürünün Kullanımı

Tıraş olma

- 1.Tıraş makinesini çalıştırmak için, AÇMA/KAPAMA düğmesine basın.
- 2.Tıraş makinesinin başlık kısmını cilt üzerinde düz bir çizgi boyunca ve daireler halinde hızlıca hareket ettirin (Şekil 5).
- 3.Hasar görmesini önlemek için, cihazı kullandıktan sonra, tıraş makinesinin koruyucu kapağını kapatın (Şekil 6).
- 4.Tıraş makinesi tam şarj edildikten sonra on gün süreyle çalışabilir.



#### Temizlik ve Bakım

Daha iyi bir tıraş etkisi sağlamak için, tıraş makinesi düzenli olarak temizlenmelidir. Ürünü temizlemenin en kolay ve hijyenik yolu, tıraş başlığını ve sakal haznesini her kullanımdan sonra suyla yıkamaktır. Sıcak su kullanırken dikkatli olun. Ellerinizi zarar görmemesi için, suyun sıcaklığını kontrol etmeyi unutmayın. Tıraş başlığını ve sakal haznesini her gün temizleyin.

- 1.Tıraş makinesinin şarj cihazının fişini çekerek elektrik bağlantısını kesin ve şarj cihazının kablusunu tıraş makinesinden çıkarın.
- 2.Tıraş başlığını açın (Şekil 7).
- 3.Tıraş başlığını ve sakal haznesini sıcak suyla temizleyin (Şekil 8). Hem tıraş başlığının hem de sakal haznesinin iyice temizlendiğinden emin olun.



- 4.Ürünün yüzeyini yıkayın (Şekil 9).
  - 5.Tıraş başlığını kapatın ve fazla suyu kurulayın. Tıraş başlığını havlu veya kağıt mendil ile silmeyin, bu tıraş başlığına zarar verebilir.
  - 6.Tıraş başlığını tekrar açın ve ürünü kurutmak için şekildeki gibi bırakın (Şekil 10).
- Sakal haznesini temizlemek için, ürünle birlikte verilen fırçayı da kullanabilirsiniz. Bu kısmı temizlerken su kullanılmamalıdır.



#### Değişim

Tıraş olurken en iyi sonuçları elde etmek için, tıraş başlığını yılda bir kez değiştirin. Tıraş makinesi, kullanıcı kaynaklı etmenler nedeniyle hasar görmediği takdirde, uzun bir kullanım ömrüne sahiptir.

- Hasarlı veya aşınmış tıraş başlığı yalnızca SPEED-XL tıraş başlığı ürünleriyle değiştirilebilir.
- 1.Eski tıraş başlığı tertibatını tıraş makinesinden dışarı çekerek çıkarın (Şekil 11).



2. Yeni tıraş başlığı tertibatının flanşını tıraş makinesinin üst kısmındaki oluğa (1) yerleştirin ve ardından tıraş başlığı tertibatını (2) bastırarak tıraş makinesine takın (bir tık sesi duyulacaktır) (Şekil 12).



#### Aksesuarlar

Ürünle birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmektedir: Şarj cihazı ve fırça.

#### Çevrenin Korunması

- 1.Lütfen ürünü genel evsel atıklarla birlikte atmayın; ürünü bertaraf etmek için, çevrenin korunması amacıyla resmi olarak belirlenmiş geri dönüşüm merkezine teslim edin (Şekil 13).
- 2.Dahili şarj edilebilir batarya çevreyi kirletebilecek maddeler içerir, bu nedenle atılmadan önce üründen çıkarılmalı veya bertaraf edilmek üzere resmi olarak belirlenmiş geri dönüşüm merkezine gönderilmelidir. Kullanım ömrü sona ermedikçe, batarya cihazdan sökülmemelidir.

- 1.Şarj cihazının fişini çekin ve şarj cihazının kablusunu tıraş makinesinden çıkarın.
- 2.Bataryayı sökün. Bataryayı söktükten sonra, tıraş makinesini tekrar prize takmayın.

