


pierre cardin
PARIS

**NEGATİF İYONLU
SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ
TARAK**

PC-D30001




pierre cardin
PARIS



İthalatçı Firma Bilgileri:
Teknokta İç Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres: Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd. Ayşe Hatun Çeşme Sk.
No:9 Kat:-1,0,1,2 PK: 34775 Ataşehir / İstanbul
Telefon: +90 216 600 20 00 | Fax: +90 216 576 38 78

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Saç şekillendirme cihazınızı kullanırken, aşağıda belirtilen temel güvenlik önlemlerine uydüğunuzdan her zaman emin olun. Lütfen ürünü kullanmadan önce TÜM talimatları dikkatlice okuyun ve bu kılavuzu ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

- 1.Cihaz kesinlikle küvette, duşta veya su dolu bir lavabonun üzerinde ve ıslak ellerle kullanılmamalıdır.
- 2.Kullanım sırasında cihazın hava çıkışını ve hava girişini engellemeyin veya bunları engelleyecek nesnelere koymayın.
- 3.Temizlik sırasında cihaz suya batırılmamalı veya suyla temas ettirilmemelidir.
- 4.Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız, cihazı kapatın.
- 5.İşiniz bittikten sonra, elektrik fişini çekin. Cihazı kablosundan çekerek fişten çıkarmayın.
- 6.Kablo hasarlıysa veya cihazda gözle görülür bir hasar varsa, cihaz kullanılmamalıdır.
- 7.Çocuklar, elektrikli aletleri kullanırken ortaya çıkabilecek tehlikelerin farkında değildirler. Bu nedenle, çocukların elektrikli cihazları gözetimsiz bir şekilde kullanmalarına kesinlikle izin vermeyin.
- 8.Temizlik veya bakım öncesinde cihaz prizden çekilmelidir.
- 9.Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkları veya cihazın kullanımı hakkında bilgilendirilmedikleri sürece, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.



CİHAZINIZIN KULLANIMI

- 1.Cihazı kullanmadan önce her zaman saçınızın kuru olduğundan emin olun.
- 2.Cihazı uygun bir prize takın.
- 3.Cihazı açmak için, güç düğmesine basın ve basılı tutun
- 4.Sıcaklığı seçmek için SICAKLIK DÜĞMESİNE basarak İyon+ Kızılötesi Işınli Mod ile istediğiniz sıcaklığa (120-200 °C) getirin.
- 5.Saçları küçük tutamlara ayırın ve her bir saç tutamını saç diplerinden uca doğru fırçalamaya başlayın.
- 6.Cihazı kapatmak için, LED SICAKLIK EKRANI kaybolana kadar güç düğmesine basılı tutun.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 1.230V~ 50Hz 100W
- 2.1,8 metre kablo

UYARI

- 1.Cihazı su dolu banyo küveti, lavabo veya diğer kapların yakınında kullanmayın.
- 2.Cihazın bağlantı kablosu hasar görünürse, ortaya çıkabilecek herhangi bir tehlikeyi önlemek için yetkili personel tarafından değiştirilmelidir.

GARANTİ ŞARTLARI VE KOŞULLARI

- Garanti, 2 yıl süreyle yalnızca makinenin ana fiziksel parçalarını kapsar.
- Garanti talepleri için fatura veya satın alma belgesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
- Makinenin parçalarında herhangi bir alternatif düzenleme, modifikasyon ve/veya değişiklik ya da parça değişimi olması durumunda garanti geçerli olmaz.
- Kaza, yangın veya doğal afetlerden kaynaklanan herhangi bir arıza veya hasar, garanti kapsamına dahil edilmez.
- Makinenin yanlış kullanımından, ev içerisinde kullanılmamasından veya ticari amaçla kullanılmasından kaynaklı olarak makinenin fiziksel hasara uğramasını ya da parçalarının kırılmasını veya çatlamasını içeren hasarlar, garanti kapsamı dışındadır.