

pierre cardin
PARIS

**HAVA ÜFLEMELİ
SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ
SET**

PC-F21001



pierre cardin
PARIS



İthalatçı Firma Bilgileri:
Teknokta İç Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres: Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd. Ayşe Hatun Çeşme Sk.
No:9 Kat:-1,0,1,2 PK: 34775 Ataşehir / İstanbul
Telefon: +90 216 600 20 00 | Fax: +90 216 576 38 78

Saç kurutucu nasıl kullanılır?

- 1.Fişi güç kaynağına takmadan önce cihazın güç düğmesinin OFF konumunda olduğuna emin olunuz.
- 2.Saç kurutma için yüksek, saç şekillendirme için düşük ayarını kullanınız.
- 3.Herhangi bir sebeple saç kurutucu çalışmayı bırakırsa, cihaz güç düğmesini kapatıp prizden çekin ve cihazı soğumaya bırakınız.



Diğer başlıkların kullanımı:

- Başlığı ünite ile hizalayın. Başlığı üniteye takın. İşlem başarı ile tamamlandığında "klik" sesi çıkacaktır.
- Başlığı çıkarmak için, ünitenin yan tarafındaki başlık çıkarma düğmesine basılı tutun ve başlığı çekiniz.

Saç Kurutma Başlıkları

Çabuk ve etkili saç kurutma için kullanılır.



Kalın Bukle Başlığı

Saçınızın bir tutamını ayırıp başlığa dolayınız ve şekillendiriniz. Saçınızı fön çekme işleminden hemen sonra taramayınız, saçınız soğuyana kadar bekleyiniz.



İnce Bukle Başlığı

Daha ince bukleler yapmak için kullanılır. Ayırdığınız saç tutamınızı başlığa dolayınız ve dilediğinizce şekillendiriniz.



Düzleştirme Tarağı

Düzleştirme tarağını kullanmak için saçınızı sıkıca tarağa yerleştirip yukarıdan aşağıya doğru şekillendiriniz.



Güvenlik Talimatları:

Elektrikli cihazları kullanırken güvenliğinizi için aşağıdaki basit talimatları takip ediniz:

Cihazı kullanmadan önce tüm yönlendirmeleri okuyunuz.

Elektrik çarpması riskini azaltmak için:

- 1.Cihaz kullanımınızın tamamlanmasının ardından derhal fişi prizden çekiniz.
- 2.Cihazı duşta kullanmayınız.
- 3.Cihazı küvet, lavabo gibi zeminlere düşebileceği yerlerde saklamayınız.
- 4.Cihazı suya veya diğer sıvılara temas ettirmeyiniz.
- 5.Cihaz kullanım esnasında suya veya herhangi bir sıvının içine düşer ise sakın dokunmayınız. Derhal fişini prizden çekiniz.

Bakım Talimatları

Hava giriş çıkış noktalarında tıkanmaya neden olabilecek saç, toz, tüy vb. kalıntıları temizleyiniz.

Cihazı en az ayda bir kere temizleyiniz.

Cihazı temizlemek için, cihazı kapalı konuma getiriniz ve prize takılı olmadıktan emin olunuz.

Bir fırça yardımı ile hava çıkış noktasını temizleyiniz.

- 1.Hava giriş noktasını temizlemek için, saat yönünün tersine ürünü çeviriniz ve filtreyi kendinize çekerek çıkarınız.
- 2.Toz veya saç gibi kalıntıları fırça yardımı ile temizleyiniz.
- 3.Filtreyi tekrar takmak için, bağlantı noktasının ve filtrenin çıkıntısının hizalı olduğundan emin olunuz. Parçaları birbirine oturtmak için döndürünüz.

Cihaz Bileşenleri:

- 1.Açma/Kapama düğmesi ve yüksek/düşük/soğuk ısı kademeleri
- 2.Taraka- difüzör düğmesi

Voltaç: 220-240V 50/60Hz Güç: 1200W

Önlemler

- 1.Elektrik akımı hasarsız bir prizden sağlanmalıdır. Prizinin ile cihazın uyumluluğunu kontrol ediniz.
- 2.Kullandığınız voltajın cihazın voltajı ile uyumluluğunu kontrol ediniz.
- 3.Cihaz çalışır halde iken gözetimsiz bırakmayınız.
- 4.Kullanımdan sonra prizden çekiniz. Prizden çekerken daima fişi tutarak güç kaynağından çıkınız.
- 5.Eğer cihazın hava akışı kesintili geliyor ise kullanmayı anında bırakınız.
- 6.Cihazın kablolarını çekmeyiniz. Kabloya hasar vermemeyi veya değiştirmeye çalışmayınız. Eğer kablo hasarlı ise veya ısınma yapıyorsa cihazı kullanmayı bırakınız ve yetkili servis ile iletişime geçiniz.
- 7.Cihazı düşürmekten veya başka türlü darbelerle maruz bırakmaktan kaçınınız.
- 8.Cihaz ellerinizin ıslak iken veya duş, lavabo gibi ıslak ortamlarda kullanmayınız.
- 9.Cihaz içerisinde su bulunan kuvvetlerin, kapların veya leğenlerin yakınında, kullanmayınız.
- 10.Kullanım esnasında saçınızın hava akışı noktasına sıkışmamasına dikkat ediniz. Hava giriş ve çıkış noktalarına asla yabancı cisim sokmayınız. Aksi takdirde elektrik çarpmaları yaşanabilir. Eğer hava giriş/çıkış noktalarında tıkanıklık oluşursa, termal bölme devreye girebilir, ısıtma bölmesi ise devre dışı kalabilir. Böyle bir durumda karışlaştığınızda, hemen tıkanıklığı gideriniz. Birkaç saniye sonra ısıtma bölmesi tekrar devreye girecektir.
- 11.Gözlerinizi veya diğer hassas bölgelerinizi hava akışına maruz bırakmayınız.
- 12.Cihazı insan saçını kurutmak veya şekillendirmek dışında başka bir amaçla kullanmayınız.
- 13.Saçınızı banyoda kurutursanız, kullanımdan hemen sonra fişi prizden çıkarınız. Suya yakınlık cihaz kapalı durumda olsa dahi tehlike arz etmektedir. Ek koruma için, banyonuza elektrik akımı sağlayan dağıtıcının 30 mAh'ı aşmaması tavsiye edilir. Yönlendirmeler için elektrik dağıtıcınız ile iletişime geçiniz.
14. Bu cihaz; çocuklar, fiziksel, algısal veya mental yetileri kısıtlı olan, tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişilerce, güvenliklerinden sorumlu kişi veya kişilerin gözetiminde veya denetiminde bulunmadıkları durumlarda kullanılmamalıdır. Çocuklar cihaz ile oynamaları konusunda bilgilendirilmelidirler.