

**SAÇ - SAKAL
KESME MAKİNESİ**
PC-A21204



Cihaza Genel Bakış



1. Paslanmaz çelik bıçak
2. İnce ayar-uzunluk düğmesi
3. Açma/Kapama düğmesi
4. Akıllı dijital ekran
5. Hız ayar düğmesi (5 hız seviyesi)
6. 4 adet tarak (3, 6, 9, 12 mm)
7. USB-Type C kablosu
8. Temizleme fırçası
9. Yağlama yağı

Çalıştırma

Saç kesme makinenizi şarj etme:

- Saç kesme makinenizi şarj etmeden önce ürünün kapalı olduğundan emin olun.
- Adaptörü prize takın.
- Cihazın tamamen şarj olması yaklaşık 2,5 saat sürer ve 3 saatten fazla kullanım sağlar.

Akıllı dijital ekran:

- Pili durumu: kalan pil kapasitesi yüzdesini gösterir.
- Düşük pil uyarısı: pil %10'dan az olduğunda fiş sembolü yanıp söner.
- Şarj: şarj olurken fiş sembolü yanıp söner ve tamamen şarj olduktan sonra sürekli yanar.
- Seyahat kilidi:
- > Kilidi açma: Ürün çalışmıyor ve düğmeye bastığınızda kilit sembolü yanıp söniyorsa cihaz kilitle demektir. Kilidi açmak için açma/kapama düğmesini 3 saniye basılı tutun.
- > Kilidi açmak için açma/kapama düğmesini 3 saniye basılı tutun (kilitleyken kilit sembolü yanıp söner).
- 5000 - 7000 rpm arasında 5 hız seviyesi (500 rpm aralıklarla).

Kesime başlamadan önce:

- Saç kesme makinesini kontrol ederek saç ve kirden arınmış olduğundan emin olun.
- Kişiyi, başı yaklaşık olarak göz hizanızda olacak şekilde oturtun.
- Daima kesime başlamadan önce dolaşıklıkları açmak için saç tarayın ve saçın kuru olduğundan emin olun.

Tarağın takılması:

- Tarağı dişleri yukarı bakacak şekilde tutun.
- Tarak raylarını kesme makinesi kafasının ön tarafındaki yuvalara yerleştirin. Ardından tarağın arka tarafını itin.

Tarağın çıkarılması:

- Kesme makinesini bıçakları sizden uzağa bakacak şekilde tutarak, tarağın ucunu yukarı ve bıçaklardan uzağa doğru sıkıca çekin.

Sakal kesimi için talimatlar:

- Sakal/bıyık çizgisini belirlemek için sakal/bıyık çizgisinin kenarından başlayın ve düzeltici bıçağı cildinize hafifçe bastırın. Yüz bölgesindeki tüyleri kesmek için bıçağı sakal/bıyık çizgisinin kenarından yukarı doğru ve boyun bölgesindeki sakaldan aşağı doğru hareket ettirin.

Saç kesimi için talimatlar:

- Not: Eşit bir kesim için tarağın/bıçağın saçta hareket etmesine izin verin. Kesim yaparken hızlı hareket etmeye zorlamayın. İlk kez kesim yapıyorsanız, en uzun tarak başlığı ile başlayın.

ADIM 1 - Ense kısmı

- Tarağı 3 mm veya 6 mm olarak ayarlayın.
- Kesme makinesini bıçak dişleri yukarı bakacak şekilde tutun. Enseden başlayın.

- Saç kesme makinesini yavaşça kaldırın, saç boyunca yukarı ve dışa doğru çalın ve her seferinde sadece biraz kesin.

ADIM 2 - Başın arka kısmı

- Tarağı 12 mm'ye ayarlayıp başın arka kısmındaki saçları kesin.

ADIM 3 - Başın yan tarafı

- Tarağı 3 mm veya 6 mm olarak ayarlayın, favorileri düzeltin. Ardından ayar 9 mm olarak değiştirin ve başın üst kısmını kesmeye devam edin.

ADIM 4 - Son rötuşlar

- Ense ve boyun kenarları etrafında çizgi belirleme için kesme makinesini tarak başlığı olmadan kullanın.

- Favorilerde temiz ve düz bir çizgi oluşturmak için saç kesme makinesini ters çevirin. Ters çevirdiğiniz kesme makinesini uygun bir açıyla başınıza yerleştirin, bıçak uçlarını cilde hafifçe temas etmesine izin verin ve ardından aşağı doğru hareket edin.

Bakım

Cihazınızın bakımı

- Cihazınızda yüksek kaliteli paslanmaz çelik bıçaklar kullanılmıştır. Ekranda yağ sembolü yanıp sönerse bıçağın sol, orta ve sağ taraflarına birer damla yağ damlatın.
- Saç kesme makinenizin uzun ömürlü olmasını sağlamak için bıçakları ve üniteyi düzenli olarak temizleyin.

Her kullanımdan sonra

- Kesme makinesinin kapalı ve şebeke bağlantısının kesilmiş olduğundan emin olun.
- Klavuz tarağını ve kesici tertibatını çıkarın.
- Tarakta ve düzeltici bıçakta kalan tüyleri fırça yardımıyla nazikçe temizleyin.

Özellikler

Model: PC-A21204

Giriş: DC 5V 1A

Batarya tipi: 1 adet 3,7V 2000mAh Li-ion

Doğru şekilde şarj edilmiş batarya ile çalışma süresi yaklaşık 180 dakikadır.

**HAIR
CLIPPER**
PC-A21204



Product Overview



1. Stainless-steel blade
2. Fine adjustment length button
3. On/Off button
4. Smart digital display
5. Speed adjustment button (5 speed levels)
6. 4 x combs (3, 6, 9, 12 mm)
7. USB-Type C cable
8. Cleaning brush
9. Lubricating oil

Operation

Charging your hair clipper:

- Before charging your hair clipper, ensure the product is switched off.
- Connect the adapter to the socket.
- Completing a full charge takes about 2.5 hours and gives over 3 hours of use.

Smart digital display:

- Battery status: displays actual battery capacity percentage.
- Low battery warning: plug symbol flashes when battery is less than 10%.
- Charge: plug symbol flashes when charging and stays steady after fully charged.
- Travel lock:
- > Unlock: Product doesn't work and lock symbol flashes when you press the button, which means it is in lock status. Press and hold the on/off button for 3 seconds to unlock.
- > Press and hold the on/off button for 3 seconds to unlock (the lock symbol flashes in lock status).
- 5 speed levels from 5000 – 7000rpm (500 rpm intervals).

Before start trimming:

- Inspect the clipper to make sure that it is free from hair and dirt.
- Seat the person so that their head is approximately at your eye level.
- Before cutting, always comb the hair so it is tangle free and dry.

To attach the comb:

- Hold the comb with its teeth upward.
- Guide the comb rails into the slots on the front of the clipper head. Then push the rear side of comb.

To remove the comb:

- Holding the clipper with the blades facing away from you, firmly tug the tail of the comb upward and away from the blades.

Instruction for beard trimming:

- To define the beard/moustache line, start with edge of the beard/moustache line and gently lower the trimmer blade onto your skin. Move the blade towards the edge of the beard/moustache line to trim the hair in the facial area and away from the beard in the neck area.

Instruction for hair cutting:

- Note: For even cutting, allow the comb attachment/blade to cut its way through the hair. Don't force it through quickly. If you are cutting for the first time, start with the maximum comb attachment.

STEP 1 – Nape of the neck

- Set the comb to 3mm or 6mm.
- Hold the clipper with the blade teeth pointing upwards. Start at the base of the neck.
- Slowly lift the clipper, working upwards and outwards through the hair, and trimming just a little every time.

STEP 2 – Back of the head

- With the comb set at 12mm, cut the hair at the back of the head.

STEP 3 – Side of the head

- Set the comb to 3mm or 6mm, trim sideburns. Then change the setting to 9mm and continue to cut the top of the head.

STEP 4 – The finishing touches

- Use the clipper without an attachment comb for close trimming around the base and sides of the neck.
- To produce a clean straight line at the sideburns, reverse the hair clipper. Place the reversed clipper at right angles to the head, tips of the blades lightly touching the skin and then work downwards.

Maintenance

Care for your beard trimmer

- Your trimmer is fitted with high-quality stainless-steel blades. Drop 1 drop of oil on the left, middle and right sides of the blade when oil symbol flashing in display.
- To ensure long lasting performance of your clipper, clean the blades and unit regularly.

After each use

- Ensure the clipper is switched off and disconnected from the mains.
- Remove attachment guide comb and cutter assembly.
- Gently brush the remaining hairs away from the comb and trimmer blade.

Specifications

Model No: PC-A21204

Input: DC 5V 1A

Battery type: 1x 3.7V 2000mAh Li-ion

Operating time with an optimally charged battery: approx. 180 minutes.