



pierre cardin

PARIS

Saç Şekillendirici Maşa
Model No.: PC-C20001
110-240V ~ 50Hz 30W
Çin Malı



İthalatçı Firma Bilgileri:
Teknokta İç Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres: Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd. Ayşe Hatun Çeşme Sk.
No:9 Kat:-1,0,1,2 PK: 34775 Ataşehir / İstanbul
Telefon: +90 216 600 20 00 | Fax: +90 216 576 38 78



pierre cardin

PARIS

SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ MAŞA

PC-C20001

Seramik kaplı plakalar

Güç gösterge lambası

Güç düğmesi



1. Teknik veriler

Güç kaynağı: 110-240V~, 50Hz
Güç: 30W

2. Kullanım talimatları

Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Lütfen cihazı prize takmadan önce belirtilen şebeke voltajının yerel şebeke voltajıyla aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Cihazı prize taktıktan ve güç anahtarını "ON" konumuna getirdikten sonra gösterge ışığı yanmaya başlar.
- Cihaz maksimum sıcaklığa ulaştıktan sonra sabit sıcaklık durumuna geçer.
- Kullanım bittiğinde, güç anahtarını "OFF" konumuna getirin ve fişi çekin, plakaların tamamen soğumasını bekleyin.

Güvenlik:



Bu cihazı su dolu küvet, duş, lavabo veya benzer kapların yakınında veya üzerinde kullanmayın (ISO701 0-P026).

Çocukların güvenliği

- Cihazı, çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Bu cihaz, gözetim altında olmaları ve cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına yönelik talimatları almış ve söz konusu tehlikeleri anlamış olmaları kaydıyla, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kabiliyeti kısıtlı olan ya da yeterli deneyim ve bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin. Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılamaz.

Uyarı:

- Cihazın fişi prize takılı iken cihazı gözetimsiz bırakmayın.
- Üretici tarafından temin edilmemiş tamamlayıcı aksesuarlar kullanmayın.
- Bu cihazı kullanırken bu kılavuzda belirtilen tüm talimatları izleyin.
- Kablosu veya fişi hasar görmüşse, cihazı kullanmayın. Kablo hasar görmüşse, üretici, yetkili servis veya benzeri yeterliliğe sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Kablonun yanlışlıkla çekilmeyeceğinden veya kullanım sırasında birisinin kabloya takılıp düşmeyeceğinden emin olun.
- Düzgün çalışmıyorsa, cihazı kullanmayın.
- Cihaz üzerinde belirtilen şebeke gerilim değerinin yerel şebeke bağlantınıza uygun olduğunu kontrol edin.
- Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun. Kabloyu cihazın etrafına dolamayın. Bu cihaz sadece evsel kullanım için tasarlanmıştır.
- Cihazı dış mekanda kullanmayın.
- Cihazı herhangi bir aerosol sprey ürünü ile birlikte kullanmayın.
- Oksijen uygulanırken cihazı kullanmayın.
- Cihazı gözlerden ve ciltten uzak tutun.
- Cihazı yanıcı maddelerden ve mobilyalardan uzak tutun.
- Cihazı düşürmeyin.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- Bu cihazla herhangi bir uzatma kablosu kullanmayın.
- Su veya başka bir sıvı içine koymayın veya düşürmeyin. Cihazı ıslak elle kullanmayın.
- Sıcak plakaya çıplak elle dokunmayın.
- Sağınızı birkaç saniyeden daha uzun süre sıcak plakalar arasında tutmayın.
- Cihaz banyoda kullanılıyorsa, kullanım sonrasında cihazın fişini çekin.
- Cihazı daima ısıya dayanıklı, güvenli ve düz bir yüzey üzerinde soğumaya bırakın.
- Cihazı (örneğin bir havluyla) örtmeyin.
- Çalışır haldeki cihazı yumuşak minder veya battaniye üzerine koymayın.
- Bu talimatlara uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul edilemez.
- Hasar görmüşse, cihazı onarmaya çalışmayın.