



pierre cardin
PARIS


**SAÇ
DÜZLEŞTİRİCİ**

PC-D20001



pierre cardin
PARIS

Model No: PC-D20001
Gerilim: 220-240V
Güç: 30W
Frekans: 50Hz
Çin Malı



İthalatçı Firma Bilgileri:
Teknokta İç Dış Tic. Ltd. Şti.

Adres: Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd. Ayşe Hatun Çeşme Sk.
No:9 Kat:-1,0,1,2 PK: 34775 Ataşehir / İstanbul
Telefon: +90 216 600 20 00 | Fax: +90 216 576 38 78

Teknik Servis Bilgileri

Volar Pazarlama İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
Kirazlı Mah. Mahmutbey Cad. No: 144 C Bağcılar/İstanbul
Destek Hattı: 0850 307 78 84



Seramik Kaplı Plakalar

Sıcaklık Göstergeleri

Sıcaklık Kontrolü İçin
Açma - Kapama Düğmesi

SAÇ YAPISI VE SICAKLIK AYARLARI

Cihaz, size özel sıcaklık ayarları yapmanızı sağlar.

Saç yapınıza bağlı olarak aşağıdaki ayarları yapmanızı öneriyoruz:

- İnce, gözenekli, renkli, rengi açılmış saçlar için: 160 °C ile 180 °C
- Normal saç için: 180 °C ile 200 °C
- Güçlü, dayanıklı, kalın telli saçlar için: 200 °C ile 220 °C

KULLANIM TALİMATLARI

- 1.Cihazın fişini doğru güç kaynağına takın.
- 2.Sıcaklığı sınırlamak için sıcaklık kontrol düğmesine basın.
- 3.Saçınızın özelliklerine ve güncel durumuna göre sıcaklığı ayarlayın. Isıtma sırasında, sıcaklık ışığı mavi renkte yanacaktır. Ayarlanan sıcaklığa ulaşılması yaklaşık 3-5 dakika sürecektir.
- 4.Güvenliğiniz için lütfen her kullanımdan sonra cihazın fişini prizden çekin ve cihazı güvenli bir yerde soğumaya bırakın. Cihaz soğuduktan sonra, plakalarını kuru ve temiz bir bezle temizleyin ve elektrik kablosunu, cihazın ambalajında ilk teslim edildiği durumdaki gibi katlayın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model No:	PC-D20001
Anma Gerilimi:	220-240V
Anma Frekanst:	50HZ
Anma Güç Girişi:	30W

UYARI

- 1.Cihazın fişi prize takılı iken cihazı gözetimsiz bırakmayın.
- 2.Üretici tarafından temin edilmemiş tamamlayıcı aksesuarlar kullanmayın.
- 3.Bu cihazı kullanırken bu kılavuzda belirtilen tüm talimatları izleyin.
- 4.Cihazın kablosu veya fişi hasar görmüşse, cihazı kullanmayın. Kablo hasar görmüşse, üretici, yetkili servis veya benzeri yeterliliğe sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- 5.Kablonun yanlışlıkla çekilmeyeceğinden veya kullanım sırasında birisinin kabloya takılıp düşmeyeceğinden emin olun.
- 6.Düğün çalışmıyorsa, cihazı kullanmayın.
- 7.Cihaz üzerinde belirtilen şebeke gerilim değerinin yerel şebeke bağlantınıza uygun olduğunu kontrol edin.
- 8.Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun. Kabloyu cihazın etrafına dolamayın. Bu cihaz sadece evsel kullanım için tasarlanmıştır.
- 9.Cihazı dış mekanda kullanmayın.
- 10.Cihazı herhangi bir aerosol sprey ürünü ile birlikte kullanmayın.
- 11.Oksijen uygulanırken cihazı kullanmayın.
- 12.Cihazı gözlerden ve ciltten uzak tutun.
- 13.Cihazı yanıcı maddelerden ve mobilyalardan uzak tutun.
- 14.Cihazı düşürmeyin.
- 15.Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- 16.Bu cihazla herhangi bir uzatma kablosu kullanmayın.
- 17.Cihazı su veya başka bir sıvı içine koymayın, düşürmeyin veya ıslak elle kullanmayın.
- 18.Sıcak plakaya çıplak elle dokunmayın.
- 19.Saçınızı birkaç saniyeden daha uzun süre sıcak plakalar arasında tutmayın.
- 20.Cihaz banyoda kullanılıyorsa, kullanım sonrasında cihazın fişini çekin.
- 21.Cihazı daima ısıya dayanıklı, güvenli ve düz bir yüzey üzerinde soğumaya bırakın.
- 22.Cihazı (örneğin bir havluyla) örtmeyin.
- 23.Çalışır haldeki cihazı yumuşak minderler veya battaniye üzerine koymayın.
- 24.Bu talimatlara uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul edilmez.
- 25.Hasar görmüşse, cihazı onarmaya çalışmayın

GÜVENLİK



Bu cihazı küvet, duş, lavabo veya diğer kaplar içerisinde bulunan suyun yakınında veya üzerinde kullanmayın (ISO7010-P026).

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ

- 1.Cihazı, çocukların hiçbir zaman erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- 2.Bu cihaz, gözetim altında olmaları ve cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına yönelik talimatları almış ve söz konusu tehlikeleri anlamış olmaları kaydıyla kullanılabilir. 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel kabiliyeti kısıtlı olan ya da yeterli deneyim ve bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılamaz.
- 3.Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin. Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılamaz.