

pierre cardin
PARIS



**KATLANABİLİR
SAÇ KURUTMA
MAKİNESİ**

PC-K11002

pierre cardin
PARIS


220-240 V~ 50/60
Hz 1800-2100 W



İthalatçı Firma Bilgileri:
Teknokta İç Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres: Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd. Ayşe Hatun Çeşme Sk.
No:9 Kat:-1,0,1,2 PK: 34775 Ataşehir / İstanbul
Telefon: +90 216 600 20 00 | Fax: +90 216 576 38 78

Cihazın Genel Bakış

1. Yoğultulmuş Dar Uçlu Başlık
2. Çıkış ızgarası
3. Soğuk hava düğmesi
4. Güç kapatma / Seviye I sıcak hava / Kuvvetli sıcak hava
5. Fiş
6. Ana gövde
7. Giriş havası kapağı
8. Tutamak başlığı
9. Tutamak
10. Tutamak başlığı
11. Kablo kılıfı



Teknik Parametreler

Cihazın adı	Saç kurutma makinesi
Watt	1800-2100W
Genilim	220-240 V~ 50/60 Hz
Cihaz ağırlığı	394 g

Kullanım talimatı:

- Sadece kuru saçta kullanın.
- 1.Cihazın fişini prize takın ve tutamak üzerindeki düğmeyi açık konuma getirin.
 - 2.Fan hızını ihtiyacınıza göre ayarlayın.
 - 1.Hafif ilk hava, saçınızın nemini kaybetmesini ve kuruluğu önler.
 - II Kuvvetli hava, saçınızı hızlı bir şekilde kurutur.
 - 3.Saç kurutma makinesini saçınızdan yaklaşık 5 cm mesafede tutun ve sabit bir hızda ileri geri hareket ettirin.
 - 4.Saçınızı kurutmak üzere ise, saçınızı korumak için soğuk hava ayarını kullanın.
 - 5.Düğmeyi "0" konumuna getirin ve kullandıktan sonra güç kablosunu prize çekin.

Cihazın işlevi ve teknik parametreler

- 1.Sade bir tasarım sahip cihazlarımız, tıttız bir işçilik sürecinden geçerek üretilmiştir.
- 2.Yabancı maddelerin hava kanalına girmesini ve cihazın normal kullanımını olumsuz etkilemesini etkili bir şekilde önleyebilen, üç katmanlı hava giriş filtresini kullanılmıştır.
- 3.2100 W gücü sayesinde, saçınızı etkili ve hızlı bir şekilde kurutur.
- 4.Bağmsız soğuk hava ayarı ile saçınızı hızla sabitleyebilirsiniz.
- 5.İki hız ve iki sıcaklık ayarı arasında tek tuşla geçiş yaparak normal ve bakım modlarının kullanılabilmesini sağlar.
- 6.Çıkarılabilir hava giriş kapağı sayesinde kirler giderilebilir ve cihaz hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- 7.Çift katmanlı hava başlığı sayesinde rahat bir kullanım deneyimi sağlar ve ellerinizin aşırı sıcaklığa maruz kalmasını önler.

Kullanım şekli

1. Bu cihaz yalnızca 220-240 V gerilimli güç beslemesi için uygundur. Lütfen cihazı daha yüksek veya daha düşük gerilime sahip bir güç kaynağına bağlayarak kullanmayın.
2. Güç düğmesinin "0" konumunda olduğundan emin olun, ardından elektrik fişini prize takın ve cihazı açmak ve kapatmak için tutamak üzerindeki düğmeye basın.
3. Sabit sıcaklık modu için düğmeyi "I" konumuna, sıcak hava modu için "II" konumuna getirin.




4. Düğme I veya II konumundayken, soğuk hava moduna geçmek için soğuk hava düğmesine basabilir ve sıcak hava moduna geri dönmek için düğmeyi bırakabilirsiniz.



- 5.Cihaz, sağ doğru bir şekilde kurutmak ve şekillendirmek için saç kurutma sırasında takılıp çıkarılabilen bir hava başlığı ile donatılmıştır.



- 6.Kullanımdan sonra anahtar düğmesini "0" konumuna getirerek cihazı kapatın, fişi prize çekin ve tutma kolunu yukarı katlayarak kaldırın.



- 8.Güç kablosunun üzerinde bir askı aparatı bulunmaktadır. Güç kablosunun fazla kısmını buraya takabilirsiniz. Cihazı bir sonraki kullanımınız için güvenli, kuru ve temiz bir yerde saklayın.
- 9.Cihaz girişinde iki kademeli filtreleme bulunmaktadır. Oplu, giriş kapağı sökülemez!



Sorun Giderme ve Analiz:

Anıza	Olası neden	Çözümler
Cihaz çalışmıyor veya çalışmıyor veya çalışmıyor.	1.Güç kablosu iyi takılmamış. 2.Güç kablosunun bağlantısı kesilmiş. 3.Düğmede temasızlık var.	1.Cihazı prize takın. 2.Güç kablosunun değiştirilmesi için yetkili servisten destek alın. 3.Motorun değiştirilmesi için yetkili servisten destek alın. 4.Bize ulaşın.
Aşırı ısınma.	1.Hava girişi tıkalı. 2.Motorda sorun var.	1.Lütfen hava girişini düzenli olarak temizleyin. 2.Önarmı veya değişim için satıcıya veya ilgili firmaya gönderin.
Çok az hava üflüyor ve ısınmıyor.	1.Hava girişinde tıkanıklık var. 2.Motorda sorun var. 3.Diyot hasarı.	1.Lütfen hava girişini düzenli olarak temizleyin. 2.Önarmı için satıcıya veya ilgili firmaya gönderin.
Güç kablosunun veya fişin sıcaklığı çok yüksek. Sıcaklıkta belirgin artış var.	Güç kablosu bağlantısı zayıf.	1.Güç kablosunun değiştirilmesi için yetkili servisten destek alın.
Motor çalıştıktan sonra cihaz çalışmıyor veya yanıt vermiyor.	1.Motor karbon fırçasında aşınma var. 2.Motor hasarı.	1.Lütfen cihazı kullanmayı bırakın ve bizimle iletişime geçin.
Gürültü ve yanık kokusu var.	Dahili aksesuarlarda anıza.	Lütfen cihazı kullanmayı bırakın ve bizimle iletişime geçin.
Cihaz sallandığında gürültü yapmıyor veya çalışmıyor veya çalışmıyor keskin sızıntı var.	İç destek kırılmış ve hasar görmüştür.	Lütfen cihazı kullanmayı bırakın ve bizimle iletişime geçin.

BİLGİ:

- Lütfen kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Lütfen cihazı elektrikli bağlamadan önce cihaz üzerindeki belirtilen gerilim değerinin şebeke gerilim değerine uygun olduğundan emin olun.
- Lütfen güç kablosunu düzenli olarak kontrol edin. Fiş, güç kablosu veya cihazın kendisi hasar görmüşse cihazı kullanmayın.
- Cihazı temizlemeden önce ve kullanmadığınız zamanlarda, cihazın fişini daima güç kaynağından çekin.
- Kullanım sırasında hava giriş ve çıkış deliklerini aynı anda kapatmayın, aksi takdirde kurutma makinesi aşırı ısınabilir.
- Bileşenlerin hasar görmesini önlemek için, cihazı nemli veya yüksek sıcaklık ve basınç değerlerine sahip bir ortamda bulundurmuyun.
- Güvenliğin sağlanması için, banyo elektrik devresinin bir kaçak koruyucu ile donatılması tavsiye edilir.
- Diğer üreticilere ait aksesuarları veya parçaları kesinlikle kullanmayın, aksi takdirde garanti geçersiz sayılacaktır.
- Lütfen cihazı su bulunan yerlerden uzak tutun. Bu cihazı su dolu küvet, duş başlığı, lavabo veya benzeri kapıların yakınında kullanmayın. Cihaz yanlışlıkla suya düşerse, derhal güç kablosunu prize çekin ve ellerinizi suya sokmayın. Cihazın tekrar kullanılmadan önce profesyonel bir bakım personeli tarafından kontrol edilmesi gerekir.
- Banyoda kullandıktan hemen sonra cihazın fişini çekin. Elektrik ile bağlantısı kesilmiş olsa dahi cihazın suya yakın olması tehlikelidir.



UYARI- Bu cihazı küvet, lavabo veya diğer kaplardaki suyun yakınında kullanmayın.

- Cihazı sadece kısa bir süreliğine bırakırsanız dahi her zaman cihazın gücünü kapatın.
- Cihazın kullanım sırasında saçın cihaza dolanmasını önlemek için, saçın hava girişine temas etmediğinden emin olun. Hava giriş filtresinin tozdan ve tüyden arındırılmış olmasına özen gösterin.
- Bu saç kurutma makinesi, sıcaklığı çok yüksek olduğunda otomatik olarak kapanabilen bir aşırı ısınma koruma mekanizması içerir. Böyle bir durumda güç düğmesini hemen kapatın, fişi prize çekin ve cihazı kullanmadan önce birkaç dakika soğumasını bekleyin. Hava giriş ve çıkışında saç veya yabancı madde olmadığını kontrol ettikten sonra güç düğmesini açın.
- Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmaları gerekir.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkları veya cihazın kullanım hakkında bilgilendirilmedikleri sürece, fiziksel, duyasal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Saç kurutma makinesini kesinlikle suya daldırmayın veya ıslatmayın.
- Hava giriş ve çıkışlarının engellenmediğinden emin olun.
- Bunun meydana gelmesi halinde, termal sıcaklık sınırlayıcı, aşırı ısınmaya karşı koruma sağlar.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Çocuklar bir yetişkinin gözetimi altında olmadan cihazı kullanamazlar.
- Cihaz elleriniz ıslak iken kullanmayın.
- Kablonun hasarlı olduğunu tespit ederseniz cihazı kullanmayın ve yetkili servise gönderin.
- Cihazı kullanırken, hava giriş kapağını havlu, giysi vb. ile kapatmayın.
- Saç kurutma makinesini temizlemeden önce daima prize çekin.
- Cihazı lütfen suya sokmayın.
- Lütfen cihaz üzerindeki toz ve saç kalıntılarını düzenli olarak temizleyin.
- Lütfen cihazı hafif nemli bir bez ile silin ve kuru bir bez ile kurulayın.
- Cihazın doğru şekilde bertaraf edilmesi



- Bu işaret, bu cihazın AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atık bertarafının çevre veya insan sağlığı üzerindeki olası zararlarını önlemek amacıyla, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek için cihaz bilinçli bir şekilde geri dönüştürünüz. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya cihazın satın alındığı satıcıya iletişime geçin. Bu kişiler, cihaz çevresel açıdan güvenli bir şekilde geri dönüştürmek için alabilirler.