

pierre cardin
PARIS



**SAÇ
DÜZLEŞTİRİCİ**
PC-D20002


pierre cardin
PARIS



İthalatçı Firma Bilgileri:
Teknokta İç Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres: Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd. Ayşe Hatun Çeşme Sk.
No:9 Kat:-1,0,1,2 PK: 34775 Ataşehir / İstanbul
Telefon: +90 216 600 20 00 | Fax: +90 216 576 38 78

Genel bakış

-Düğmeler ve parçalar
1-Sıcaklık ayar düğmesi
2-Seramik kaplı plakalar
3-Sıcaklık göstergesi



Teknik veriler

Güç kaynağı : 220-240V~, 50Hz
Güç : 30W

Saç yapısı ve sıcaklık ayarları

Cihaz, size özel sıcaklık ayarı yapmanızı sağlar. Saç yapınıza bağlı olarak aşağıdaki ayarları öneriyoruz:
•İnce, gözenekli, boyalı, rengi açılmış saçlar için: 160 °C ila 180 °C
•Normal saçlar için: 180 °C ila 200 °C
•Güçlü, dayanıklı, kalın telli saçlar için: 200 °C ila 220 °C

Kullanım talimatları

- 1.Cihazın fişini doğru güç kaynağına takın.
- 2.Sıcaklığı sıfırlamak için sıcaklık ayar düğmesine basın.
- 3.Sıcaklığı saçın durumuna göre ayarlayın. Isıtma sırasında ekranın arka ışığı mavi renkte yanacaktır. Sıcaklık ayarlanan dereceye ulaştığında, arka ışık beyaz renge dönüşecektir.
- 4.Eğer 60 dakika içinde herhangi bir işlem yapılmazsa cihaz otomatik olarak kapanacaktır. Güvenlik için lütfen kullandıktan sonra daima cihazı kapatarak fişini çekin ve soğuması için güvenli bir yere koyun. Cihaz soğuduktan sonra plakalarını kuru ve temiz bir bezle temizleyin ve elektrik kablosunu, cihazın ambalajında ilk teslim edildiği şekilde katlayın.

Güvenlik

- Cihazı kâğıt, karton, plastik, yanıcı, korumasız ve cilalı yüzeylerin üzerine koymayın.
- Cihazı asla açık havada kullanmayın.
- Temizlik sırasında bile cihazı suya daldırmayın veya cihazın suyla temas etmesine izin vermeyin.

Çocukların güvenliği

- Cihazı, çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Bu cihaz, gözetim altında olmaları ve cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına yönelik talimatları almış ve söz konusu tehlikeleri anlamış olmaları kaydıyla, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kabiliyeti kısıtlı olan ya da yeterli deneyim ve bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir. Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılamaz.

pierre cardin
PARIS



**HAIR
STRAIGHTENER**
PC-D20002


pierre cardin
PARIS



İthalatçı Firma Bilgileri:
Teknokta İç Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres: Küçükbakkalköy Mh. Kayışdağı Cd. Ayşe Hatun Çeşme Sk.
No:9 Kat:-1,0,1,2 PK: 34775 Ataşehir / İstanbul
Telefon: +90 216 600 20 00 | Fax: +90 216 576 38 78

Overview

-Controls and parts
1- Temperature control button
2- Ceramic coated plates
3- Temperature indicator



Technical data

Power supply : 220-240V~, 50Hz
Power : 30W

Hair structure and temperature settings

The appliance allows you to make individual temperature settings. Depending on the hair structure, we recommend the following settings:
• For fine, porous, colored, bleached hair: 160 °C to 180 °C
• For normal hair: 180 °C to 200 °C
• For strong, resistant, thick hair: 200 °C to 220 °C

Instructions for use

- 1.Connect the plug of appliance to the right power supply.
2. Press the temperature-control-button to reset the temperature.
3. Set the temperature in accordance with the hair condition and actual situation, the back light of screen will be in blue while heating up. When the temperature reaches the setted temperature, the back light will change to white.
- 4The appliance will be auto off if there is no operation in 60 minutes. For safty, please always turn off the appliance and unplug it after use, and put it on a safe place for cooling off. When it become cool, clean the plates with dry clean fabric and fold the supply cord in the same way as it was first delivered in its packaging.

Safety

Do not use paper, cardboard, plastic, inflammable, unprotected polished surfaces under the appliance.
• Never use the appliance outdoors.
• Do not immerse the appliance in water or let it come into contact with water, even during cleaning.

Children's safety

- Always keep the appliance out of the reach of children.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.